

Hinweise für den Benutzer

- Wenn Kinder im Haushalt leben, erklären Sie diesen den sachgemäßen Gebrauch.
- Öffnung der Duschkopf nicht verschmutzen, mit Urin bespritzen oder verstopfen!
- Duschknopf nur während des Sitzens und nur zum Reinigen drücken.
- Bei Frostgefahr muss der Spülkasten und der Boiler vom Installateur entleert und der Siphon frostgeschützt werden.
- Die Verschalung wird am besten mit lauwärmer Seifenlauge gereinigt (keine scheuernden oder sauer reagierenden Reinigungsmittel oder Dampfgeräte verwenden!).
- Benutzen Sie das Balena 7000 nicht als Pissoir, sondern setzen Sie sich auch für das «kleine Geschäft».

Vorgehen bei Störungen

Fehler	Was tun?	siehe Seite 4
keine Funktion	Sitzkontakt belasten Hauptschalter einschalten Wohnungs-Sicherung prüfen	D I
kein Wasser aus Düse	Regulierknopf auf + drehen Düse reinigen oder entkalken	F E
Duschstrahl zu schwach oder zu stark	Regulierknopf auf + oder - drehen	F
Duscharm geht nicht ganz zurück	Regulierknopf auf + drehen	F
Duschwasser ist kalt	Boilerwahlschalter auf gewünschte Position stellen	G
Unwirksame Geruchvernichtung	Kontrollieren, ob Filter ohne Kunststoffhülle eingesetzt ist	B
Warmlufttrocknung zu kalt oder zu heiß	Föhntemperaturknopf drehen	H

Wenn Ihr Dusch-WC immer noch nicht funktioniert, rufen Sie unseren Kundendienst an:

Telefon
Internet

0848 882 982
www.balena.ch