

Störungen im Betrieb

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Netzstecker ist nicht in der Steckdose	Netzstecker einstecken
	Netzschalter ist ausgeschaltet	Netzschalter einschalten
	Sicherung im elektrischen Verteiler ist defekt	Sicherung ersetzen
	Sichtfenster der Benutzererkennung an der Gehäuseabdeckung ist verschmutzt	Sichtfenster mit weichem Tuch reinigen
Duschwasser ist zu kalt oder zu niedrig	Boilerheizung ist nicht eingeschaltet	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
	Zu kurze Aufheizzeit bei Boilerheizung auf Sitzkontakt	<Heizfunktion Boiler> mit Fernbedienung auf ON
Duschstrahl ist zu schwach / kein Wasser	Strahlstärke ist zu niedrig eingestellt	Strahlstärke am Bedienfeld erhöhen
	Duschküpe ist verstopft oder verkalkt	Duschküpe reinigen / ersetzen Duschküpe entfernen. Ohne Duschküpe auf höchster Stufe spülen um Kalkpartikel aus dem Boiler zu spülen. Kommt nur noch Luft, kann die Duschfunktion wieder ausgeschaltet und die Duschküpe wieder aufgesetzt werden
Geruchsabsaugung schaltet nicht ein	Automatischer Start der Geruchsabsaugung ist deaktiviert	Geruchsabsaugung am Bedienfeld einschalten
Schlechter Geruch trotz Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter ist verbraucht	Aktivkohlefilter ersetzen (Art. Nr. 240.116.00.1, Set à 2 Stk.)
WC-Sitz oder Deckel sind beschädigt	WC-Sitz und Deckel sind defekt	WC-Sitz und Deckel ersetzen Allenfalls Ausgleichspuffer erhöht zum Ausgleich der Keramik verwenden (Art. Nr. 241.517.CG.1)

Bedienungsanleitung Geberit AquaClean 5000

Störung	Ursache	Abhilfe
Absenkautomatik funktioniert nicht	Hydraulik ist defekt	Kundendienst kontaktieren
Wasser rinnt auf Boden	Leck ist aufgetreten	Netzschalter ausschalten Wasserzufuhr unterbrechen (Eckventil schliessen) Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
Blaue LED-Anzeige am Bedienfeld blinkt	Ein Sicherheitselement hat das AquaClean 5000 kurzfristig ausgeschaltet	Netzschalter ausschalten Netzstecker ziehen 20 s warten Netzstecker wieder einstecken Netzschalter wieder einschalten